

ZIGBEE-SENSOR-SZW06E

Zigbee Water Leak Sensor



Manual

Handleiding

Specifications

Specificaties

Wireless protocol:

Draadloos protocol:

Zigbee 3,0

Radio frequency:

Radiofrequentie:

2,4-2,484 GHz

Maximum radio power:

Maximaal radiovermogen:

10 dBm

Batteries:

Batterijen:

CR2032

Operating temperature:

Werktemperatuur:

-10 °C - 50 °C

Operating humidity:

Werkluchtvochtigheid:

0 - 100%

Dimensions:

Afmetingen:

37x37x8 mm

IP code:

IP-code:

IP66

Installation

Installatie

1. Remove the insulation sheet for the battery.

1. Verwijder de isolatiefolie voor de batterij.

2. Press the reset button for 5 seconds.

The indicator light will then blink.

2. Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt. Het indicatielampje gaat dan knipperen.

3. Pair the sensor to your Zigbee coordinator.

3. Koppel de sensor met uw Zigbee-coördinator.

4. Put the sensor down at the desired place.

4. Leg de sensor neer op de gewenste plek.

Warnings

Waarschuwingen



1. Do not ingest the battery.

1. **Sl**ik de batterij niet in.

2. Keep the device out of reach for children.

2. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

3. Do not attempt to disassemble, repair or modify the device.

3. **Pro**beer het apparaat niet uit e**l**kaar te ha**l**en, te repareren of aan te passen.

WBNet hereby declares that the radio equipment of type Ledtastic ZIGBEE-SENSOR-SZW06E is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity can be obtained from the URL below.

WBNet verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Ledtastic ZIGBEE-SENSOR-SZW06E aan de Richtlijn 2014/53/EU voldoet. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kunt u verkrijgen via onderstaande URL.



www.ledtastic.eu

Imported by WBNet
5331RK 17, NL